


Primum 4 – Version d'application

Pour vérifier la version deux choix possibles :

- Sur HelloDoc après une lecture de la carte CPS > menu « ? » > Informations SESAM-Vitale > relevez la version du logiciel



Informations SESAM-Vitale

Services SESAM-Vitale: 06.06 Accès Lecteur (GALSS): 03.45 Protocole Santé Social: 03.39

CARACTÉRISTIQUES LECTEURS [DÉTECTER]

Homologué SESAM-Vitale

Constructeur: Ingenic

Type: TLA-V04-20-1579VITALACT3 Système d'exploitation: 5

Numéro de série: 0000000000040108292

Nom du logiciel: TLA AUX/PRES SV140700

Version du logiciel: 04.24 Somme de contrôle: 805E

Date et heure logiciel: 19/03/2020 14:00

COMPOSANTS [RECHARGER]

Composants SSV Composants GALSS Composants SRT Composants STS

Version SSV: 06.06

Table externe: 06.04

Tables Org. Dest.: []


DATE LECTEUR FICHER MIF ENREGISTRER AGRÈMENT RAFRAÎCHIR FERMER

- Sur le lecteur


1. Menu (touche F)



2. Descendez sur **EI96** puis **Valider** (touche verte)



3. Validez **Informations lecteur (ou Version)**



4. Descendez pour trouver la version d'**Application**



La version minimale doit être 4.01

Votre version est compatible >> suivez la procédure « activer le PC/SC » disponible sur www.agti.fr/tutosv

Votre version n'est pas compatible ? Merci de nous envoyer le modèle de votre lecteur ainsi que votre numéro de version par mail à l'adresse jprudhomme@agti.fr , une proposition de mise à jour du lecteur sera établie dans les 48 heures.

Besoin d'assistance ?

03 20 85 11 40