


## Set 2 – Version d'application

Pour vérifier la version deux choix possibles :

- Sur HelloDoc après une lecture de la carte CPS > menu « ? » > Informations SESAM-Vitale > relevez la version du logiciel



- Sur le lecteur

### 1. Menu (touche +)




### 2. Descendez sur **Informations**



### 3. Validez (touche verte)

### 4. Descendez pour trouver la version d'**Application**



La version minimale doit être 4.02.

Votre version est compatible >> suivez la procédure « activer le PC/SC » disponible sur [www.agti.fr/tutosv](http://www.agti.fr/tutosv)

Votre version n'est pas compatible ? Merci de nous envoyer le modèle de votre lecteur ainsi que votre numéro de version par mail à l'adresse [jprudhomme@agti.fr](mailto:jprudhomme@agti.fr) , une proposition de mise à jour du lecteur sera établie dans les 48 heures.

**Besoin d'assistance ?**

**03 20 85 11 40**