

Primum 4 – activer le PC/SC

Le basculement de votre lecteur en PC/SC implique que votre logiciel HelloDoc soit dans sa version **SEGUR**.

1. Téléchargez ce fichier http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip
2. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**
Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement
3. Ouvrez ensuite **drivers-mode-pcsc\Windows\Setup_Olaqin_LecteurSante_2.0.0.1.exe**
puis suivez les étapes indiquées
4. Renommez le fichier C:\Windows\galss.ini en galssold.ini
5. Désinstallez GALSS v3.xxx de votre ordinateur
(Démarrer > Paramètres (icône engrenage) > Applications)
6. Redémarrez votre ordinateur
7. Sur le lecteur **Menu** (touche F)



8. Descendez sur **EI96** puis touche **Valider** (touche verte)



9. Validez **Protocole USB**



10. Choisissez **PC/SC** avec la touche **Valider**



11. Validez **Sauvegarder**



12. Répondez **Oui** pour redémarrer l'appareil



Besoin d'assistance ?

03 20 85 11 40